

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «НПП «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»»,
440052, Россия, г. Пенза, ул. Гоголя 51/53
тел. /факс: (8412) 20-90-95

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1) Перед включением изделия в розетку проверьте соответствие напряжения сети напряжению, на которое рассчитана Ваша соковыжималка. Всегда отключайте изделие от сети перед сборкой, разборкой, чисткой или хранением.
- 2) Никогда не оставляйте работающее изделие без присмотра.
- 3) Никогда не позволяйте детям играть с соковыжималкой. Не допускайте пользования изделием некомпетентными лицами или лицами с ограниченными возможностями.
- 4) Во избежание травм всегда пользуйтесь толкателем, помещая продукты в загрузочную часть.
- 5) Попадание в соковыжималку твердых посторонних предметов (в том числе косточек от фруктов) может повредить фильтр и привести к выходу из строя соковыжималки, а также утере прав на гарантийное обслуживание.
- 6) Не допускайте попадания воды на корпус или сетевой шнур с вилкой, никогда не погружайте корпус соковыжималки в воду. Храните изделие в сухом месте. Запрещается прикасаться к клавишам изделия мокрыми руками.
- 7) Не используйте изделие с повреждениями корпуса или сетевого шнура. Для ремонта обратитесь в специализированную мастерскую. Неправильный и некомпетентный ремонт может привести к несчастному случаю и ранению пользователя, а также к утере прав на гарантийное обслуживание.
- 8) Не позволяйте излишкам сетевого шнура свешиваться с поверхности стола или прикасаться к нагретым поверхностям.
- 9) Не используйте изделие вблизи нагретых поверхностей, а также вне помещений.
- 10) Не выдергивайте вилку изделия из розетки за шнур, это может привести к повреждению вилки или розетки. Не перемещайте Вашу соковыжималку за сетевой шнур – это может привести к ее повреждению и травмам.

11) Соковыжималка предназначена исключительно для бытового использования и для обработки нормального количества продуктов для одновременного потребления. Не используйте его для переработки больших количеств продуктов одновременно. Режим работы изделия – повторно-кратковременный. Не включайте изделие непрерывно на время более 2-х минут. Дайте двигателю остыть по крайней мере в течение 2-х минут после каждого 2-минутного включения.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Метод устранения
Двигатель не работает	Работает защита от пуска открытого изделия	Разберите соковыжималку, а затем соберите снова, тщательно фиксируя все части.
Перегрев двигателя, появление неприятного запаха.	Слишком большая загрузка или соковыжималка включена на чрезмерно длительное время	Уменьшите количество продуктов, дайте двигателю соковыжималки остыть, затем запустите ее снова.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОКОВЫЖИМАЛКА

ЛАДОМИР®

Модель 07



Паспорт

**Руководство
по эксплуатации**

Электрическая соковыжималка

ЛАДОМИР®



Модель “Ладомир 07”



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

1) Соковыжималка в сборе	1 шт.
2) Емкость для сока	1 шт.
3) Паспорт / Инструкция по эксплуатации	1 шт.
4) Гарантийный талон	1 шт.
5) Сертификат качества Ладомир	1 шт.
6) Комплект упаковки	1 к-т

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за приобретение соковыжималки Ладомир и надеемся, что она прослужит Вам долго и успешно. Перед использованием соковыжималки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Внешний вид и устройство



Рис. 1

- 1 – Толкатель
- 2 – Крышка
- 3 – Фильтр / терка (внутри корпуса)
- 4 – Емкость-сепаратор (внутри корпуса)
- 5 – Корпус с двигателем
- 6 – Выключатель
- 7 – Емкость для сока (на рисунке не показана)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОКОВЫЖИМАЛКИ (номера позиций приведены в соответствии с рис. 1)

- Очистите фрукты либо овощи от кожуры, если требуется, удалите косточки и разрежьте фрукты или овощи на части, которые легко могут поместиться в отверстие крышки 2.
- Установите сепаратор 4 на корпус с двигателем 5.
- Плотно установите фильтр 3 на муфту до упора.
- Установите прозрачную крышку 2 на корпус так, чтобы замки на корпусе вошли в пазы на крышке, и поверните крышку по часовой стрелке, при этом отключится защита от включения открытого прибора.

Внимание! При неверной установке крышки двигатель работать не будет!

- Установите емкость для сока 7 под отверстие для выхода сока.
- Подключите соковыжималку к сети.
- Включите соковыжималку выключателем 6. Поместите части овощей или фруктов и уплотните их толкателем 1 в отверстие крышки 3. Не загружайте продукты в отверстие крышки соковыжималки более, чем на треть. При отжиме сок стечет в емкость, а жмых останется в сепараторе. Очищайте сепаратор от жмыха после отжима примерно каждые 600 грамм продуктов. Для этого отключите соковыжималку от сети, дождитесь полной остановки фильтра-терки и разберите соковыжималку в порядке, обратному сборке, освободите сепаратор от жмыха, а после окончания использования соковыжималки промойте и просушите все съемные части. Корпус соковыжималки с двигателем протрите слегка влажной тканью.
- Не погружайте корпус с двигателем в воду.
- Храните соковыжималку с собранным сухом собранном виде.

ЧИСТКА И УХОД

- Содержите Вашу соковыжималку в чистоте. Тщательно чистите изделие после каждого использования. Всегда отключайте изделие от сети перед чисткой.
- Корпус с двигателем 5 (см. рис. 1) всегда чистите слегка влажной тканью. Никогда не погружайте корпус в воду или под струю воды.
 - Все остальные части соковыжималки можно мыть теплой водой с мылом или средством для мытья посуды. После мойки сполосните аксессуары чистой водой и дайте им высохнуть.
 - Не используйте для чистки абразивные чистящие или полировочные пасты, а также проволочные губки – они могут повредить фильтр, терку или пластиковые поверхности.
 - При обработке красящих продуктов (например, свеклы), пластиковые части соковыжималки могут окраситься. Во избежание этого, протрите пластиковые части, которые контактировали с красящими продуктами, небольшим количеством растительного масла, после чего эти части соковыжималки можно мыть обычным способом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение питания	220-230 В
Мощность	170 Вт
Частота тока	50 Гц
Частота вращения	12000 об/мин.

Срок службы - 5 лет