

#### Меры предосторожности

- Не оставляйте Ваши щипцы включенными без присмотра. Отключайте щипцы от электрической сети сразу после окончания использования.
- Не используйте щипцы вблизи ванн или раковин, наполненных водой, а также вне помещений.
- При работе пластины щипцов нагреваются. Не допускайте контакта нагретых поверхностей щипцов и незащищенных участков кожи.
- Не позволяйте детям играть со щипцами. Всегда будьте особенно внимательны при использовании щипцами в присутствии детей.
- Используйте щипцы исключительно по прямому назначению. Не используйте иных аксессуаров или насадок.

- Никогда не используйте щипцы с поврежденной рукояткой или сетевым шнуром, если щипцы плохо работают, попадали в воду, отремонтируйте Ваши щипцы в специализированной мастерской.
- Избегайте касания нагретых поверхностей сетевым шнуром.
- Не используйте щипцы сразу после применения аэрозолей (в том числе, распыления лака для волос либо дезодорантов). Не используйте в среде кислорода и при пользовании природным газом.
- При работе всегда устанавливайте щипцы на твердой гладкой поверхности. Не располагайте щипцы на поверхностях, чувствительных к теплу или покрытых материалами, чувствительными к воздействию тепла.

#### Обслуживание, уход и хранение.


- Ваши щипцы не нуждаются в обслуживании и не содержат деталей, требующих вмешательства пользователя.
- Для чистки, сначала отсоедините щипцы от сети, дайте щипцам остыть. Всегда чистите только полностью остывшие щипцы. Протрите рукоятку сухой и мягкой тканью. Не допускайте попадания воды внутрь рукоятки.
- Храните Ваши щипцы в сухом чистом месте. Укладывайте сетевой шнур свободными кольцами, никогда не наматывайте шнур непосредственно на рукоятки щипцов.
- Не прилагайте усилий к шнуру в месте выхода из рукоятки – это может привести к перелому шнура и замыканию. Не подвешивайте Ваши щипцы за сетевой шнур.

**Данное изделие предназначается для бытового использования и рассчитано на питание от сети 220-240 В 50 Гц. Мощность щипцов составляет 30 Вт.**

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО «НПП НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»,  
440052, Россия, г.Пенза, ул.Гоголя 51/53  
тел./факс : (8412) 20-90-95

СДЕЛАНО В РОССИИ

#### НАБОР ДЛЯ ЗАВИВКИ И ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС БЕСПРОВОДНОЙ



**МОДЕЛЬ С-67**

Паспорт

Руководство  
по эксплуатации

**ЛАДОМИР®**

## НАБОР ДЛЯ ЗАВИВКИ И ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС БЕСПРОВОДНОЙ



### Модель «Ладомир С-67» ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Данный набор включает в себя два вида щипцов, щипцы для выпрямления волос и Щипцы для завивки.

Набор для укладки волос поможет Вам сделать завивку ,выпрямить волосы, добиться блеска волос и не причинить вред волосам так как рабочие поверхности обоих щипцов изготовлены с применением специальной термостойкой керамики, которая уменьшает трение волос и позволяет правильно распределять нагрев по поверхности волоса, а также не дает волосам прилипать к пластинам. Это позволит минимизировать отрицательное воздействие на волосы, не повреждая их и сохраняя их здоровыми.

Ваши новые щипцы снабжены защитным покрытием нагревательного элемента. При первом включении и нагреве может появиться небольшой кратковременный дым и запах. Это безопасно для пользователя и не означает дефекта щипцов. При первом использовании дождитесь прекращения выделения дыма и запаха. Это может продолжаться не более 30 секунд.

#### Предварительный нагрев.

Для наилучшей укладки волосы должны быть чистыми, сухими и не содержать лак, гель и прочих средств для укладки волос.

Поместите базу на гладкую ровную поверхность, вставьте щипцы для завивки и для выпрямления в контактные гнезда базы ( оба гнезда одинаковы для обоих щипцов ) и вклю-


чите ее в сеть .На базе имеется кнопка (поз.1) Вкл/Выкл переведите кнопку в положение I при этом загорятся светодиодные лампочки красного и зеленого цветов, дайте щипцам нагреться (примерно в течение 5 минут), светодиодные лампочки красного цвета показывают, что происходит нагрев, а светодиодная лампочки зеленого цвета показывает, что изделие включено в сеть .Максимальная температура нагрева составляет 230°С.

#### Укладка волос.

Начните с разделения волос на небольшие пряди. Аккуратно расчешите волосы, придерживая прядь за концы волос. Для выпрямления волос используйте щипцы с плоскими рабочими поверхностями возьмите отдельно каждую прядь, поместите волосы между пластинами и плотно прижмите их щипцами, протяните через щипцы от корней до самых кончиков, стараясь удерживать прядь слегка натянутой. При укладке избегайте касания головы нагретыми пластинами щипцов. Повторите процедуру для остальных прядей. Щипцы снятые с базы остаются нагретыми в течение 4 минут .После того как Вы повторно вставьте щипцы в базу они достигнут рабочей температуры через 1-2 мин После того, как Вы закончили выпрямление волос, дайте волосам полностью остыть, затем слегка расчешите и уложите прическу по Вашему желанию. Для завивки так же начните с разделения волос на пряди. Взяв отдельно каждую прядь, поместите концы волос на стержень щипцов, удерживая прижим открытым, отпустите рычаг прижима тем самым вы закрепите концы волос на рабочей поверхности щипцов. Придерживая рукой щипцы за холодный пластиковый наконечник и вращая рукоятку щипцов, двумя руками накрутите прядь волос на щипцы, стараясь удерживать прядь натянутой .Вы можете навить волосы на любую длину .Если волосы плохо поддаются завивки подержите их накрученными на щипцах немного дольше приблизительно до 20 сек. После того как вы накрутили прядь до конца или другую любую длину нажмите на рычаг прижима и аккуратно освободите закрученную прядь .

Повторите процедуру для всех локонов . После того, как Вы закончили завивку, дайте волосам полностью остыть, затем слегка расчешите и уложите прическу по Вашему желанию. Выключите базу, затем отключите ее от сети.

## НАБОР ДЛЯ ЗАВИВКИ И ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС БЕСПРОВОДНОЙ ЛАДОМИР С-67 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ



- 1 База
- 2 Светодиодные лампы красного цвета
3. Светодиодная лампа зеленого цвета
- 4.Кнопка Вкл /Выкл базы
5. Контактные гнезда базы
- 6.Щипцы для выпрямления волос
7. Рабочие поверхности-Керамические пластины -
8. Щипцы для завивки
- 9.Рычаг прижима
10. Рабочая поверхность-Керамический стержень -
11. Пластиковый наконечник

#### Комплект поставки

- 1) База со щипцами для выпрямления волос и щипцами для завивки.
- 2) Паспорт изделия / руководство по эксплуатации / гарантийный талон
- 3) Сертификат качества Ладомир
- 4) Упаковочная коробка