



ЛАДОМИР

Блендер модель BA103
руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку блендера Ладомир.

Надеемся, что он прослужит Вам долго

и будет радовать Вас безупречной работой.

Важно!

Перед началом эксплуатации данного изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Нарушение правил эксплуатации может привести к поломке изделия, а также принести вред Вашему здоровью.

Содержание

Комплектация изделия	4
Общее описание изделия	4
Меры безопасности	5
Эксплуатация изделия.....	6
Блендер	6
Измельчитель.....	6
Венчик.....	7
Уход и чистка	8
Технические характеристики.....	9
Гарантия и сервисное обслуживание	9

В случае использования изделия с нарушением правил, указанных в данной инструкции, производитель снимает с себя ответственность и прекращает действие гарантии.


Комплектация изделия:

- Погружной блендер
- Измельчитель
- Венчик
- Мерный стакан
- Крепление на стену
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Индивидуальная упаковка
- Сертификат качества «ЛАДОМИР»

Общее описание изделия:

1. Корпус изделия
2. Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.
3. Переключатель скоростных режимов
4. Крышка измельчителя
5. Насадка-измельчитель
6. Ножи из нержавеющей стали

7. Емкость для измельчения
8. Съёмная погружная часть
9. Венчик
10. Мерный стакан



Меры безопасности

- Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед первым использованием изделия.
- Перед подключением изделия убедитесь, что его номинальное напряжение соответствует напряжению электросети.
- Не пользуйтесь изделием в случае, если сетевая вилка, сетевой шнур или само изделие имеют видимые повреждения.
- Не выдергивайте вилку изделия из розетки за шнур и не перемещайте изделие за сетевой шнур - это может привести к выходу изделия из строя.
- Не допускайте попадания жидкости во внутренние части корпуса.
- Следите, чтобы сетевой шнур никогда не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не оставляйте включенное в сеть изделие без присмотра.
- Отключайте изделие от сети во время чистки, а также, если оно не используется.
- Данное изделие не предназначено для использования лицами с ограниченными умственными или физическими способностями (включая детей), а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с изделием.
- Не рекомендуется самостоятельно ремонтировать или разбирать изделие.
- Во время работы изделия не допускайте контакта его ножей с руками, лицом, одеждой, животными, людьми, посторонними предметами.
- Использование погружной части блендера для измельчения льда или смешивания твердых и сухих веществ, таких как орехи, конфеты может привести к ускоренному затуплению ножей. Для измельчения льда и твердых продуктов рекомендуется использовать измельчитель.

- Мерный стакан и емкость для измельчения не предназначены для использования в микроволновой печи.

Внимание! Регулярно проверяйте целостность сетевого шнура.

Изделие предназначено только для домашнего использования. Не используйте его в коммерческих целях.

Эксплуатация изделия

Блендер

- Аккуратно снимите все упаковочные материалы с изделия.
- Перед первым использованием вымойте все съемные части теплой водой с моющим средством и тщательно просушите. Корпус блендера снаружи протрите мягкой слегка влажной тканью.
- Присоедините к корпусу изделия съемную погружную часть.
- Используйте мерный стакан в комплекте или любую удобную посуду в которой можно производить сме-

шивание или измельчение.

- При измельчении продукта добавьте немного жидкости для лучшего поступления измельчаемой массы к ножам.
- Чтобы избежать разбрызгивания смешиваемых продуктов, поместите изделие в посуду, установите переключателем скоростных режимов необходимую скорость, и только затем включите изделие, нажав кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. Для работы изделия удерживайте кнопку нажатой. Чтобы остановить процесс перемешивания, отпустите кнопку.

Измельчитель

- Снимите с измельчителя крышку.
- **Внимание!** Режущие кромки насадки-измельчителя очень острые. Во избежание травмы беритесь только за верхнюю пластиковую часть насадки.
- Положите подготовленные продукты в емкость для измельчения.
- Установите насадку-измельчитель в крышку измель-

чителя. Закройте емкость для измельчения крышкой, повернув ее до щелчка.

- Установите переключателем скоростных режимов необходимую скорость, нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. Во время измельчения продуктов одной рукой держите корпус блендера, а другой – емкость для измельчения.
- После измельчения выключите изделие. Снимите корпус блендера, затем откройте крышку измельчителя, достаньте продукты из емкости измельчения.

Внимание! Измельчитель подходит для измельчения зелени и овощей, сыра, большинства сортов орехов, сухофруктов, колки льда. Крупные продукты, такие как мясо, сыр, лук, морковь предварительно необходимо нарезать. С орехов удалить скорлупу, мясо отделить от костей и сухожилий. При колке льда измельчитель надо наполнять не более чем на треть и размер кусочков льда не должен превышать 2х2 см.

Венчик

- Присоедините венчик к корпусу блендера.
- Используйте изделие с любой удобной посудой, в которой можно производить взбивание.
- Чтобы избежать разбрызгивания взбиваемых продуктов, поместите изделие в посуду, установите переключателем скоростных режимов необходимую скорость, и только затем включите изделие, нажав кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. Для работы изделия удерживайте кнопку нажатой. Чтобы остановить процесс перемешивания, отпустите кнопку.

Внимание! Используйте венчик для взбивания сливок, яичных белков, различных десертов. Ни в коем случае не используйте венчик для замешивания крутого теста, так как это может привести к поломке изделия.

Советы по использованию изделия

- Для достижения лучшего результата, твердые продукты рекомендуется обрабатывать небольшими порциями.
- Минимальный уровень загружаемых в блендер продуктов должен быть таким, чтобы ножи изделия полностью были погружены.
- Перед измельчением фруктов, необходимо удалять косточки во избежание затупления ножей изделия.

Уход и чистка

- Перед чисткой отсоедините изделие от электрической сети.
- Отсоедините погружную часть/венчик блендера от корпуса.
- Промойте ножи, насадку-измельчитель, венчик, емкость для измельчения и мерный стакан (если они использовались) теплой водой с моющим средством,

удалив остатки продуктов, затем протрите насухо.

- Протрите влажной тканью корпус изделия.

Внимание! Не погружайте корпус изделия в воду или другую жидкость. Не используйте посудомоечную машину для чистки изделия!

- Храните изделие в сухом и чистом месте, недоступном для детей.

Технические характеристики изделия:

Напряжение сети 220 В, (50 Гц)

Мощность - 500 Вт

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна изготовитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики изделий без предварительного уведомления.

ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр ЛАДОМИР.

Список авторизованных сервисных центров ЛАДОМИР и дополнительную информацию по эксплуатации изделия смотрите на сайте **www.ladomir.ru**

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:**Блендер модель ВА103**

соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утв. Решением КТС

от 16 августа 2011 года №768,

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная

совместимость технических средств»,

утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 879

Сертификат соответствия

**ИЗДЕЛИЕ ПРОШЛО ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
И ПРОТЕСТИРОВАНО НА ЗАВОДЕ**

ЗАО «НПО «ТЕХМАШ»,

440043, Россия, г. Пенза, ул. Калинина, 108Б

тел./факс: (8412) 704-582

Произведено в КНР

Изготовитель: ЗАО «Рассекреченные технологии», Россия.

**КОНТРОЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА – РОССИЯ**

Срок службы изделия 5 лет.

Дата выпуска

Штамп ОТК





ЛАДОМИР